

Manual de operação



Sumário

1	Históı	rico de rev	visões
2	Introc	lução	
3	Conso	ole	
	3.1	Disposit	tivos de áudio
		3.1.1	Monofone
		3.1.2	Viva-voz integrado
		3.1.3	Alto-falantes
		3.1.4	Microfone de mesa
		3.1.5	Fone de cabeça
		3.1.6	Microfone de mão
		3.1.7	Viva voz
	3.2	Acessór	ios
		3.2.1	Pedal
		3.2.2	Mecanismo de inclinação 7
4	Contr	oles	
	4.1	Botão V	′olume Up
	4.2	Botão V	′olume Down
	4.3	Lock(□)	
5	Interf	ace da Cc	onsole
	5.1	Identific	ador e usuário
		5.1.1	Login do usuário
	5.2	Matriz	
	5.3	Páginas	
	5.4	Chamac	las ativas
	5.5	Disposit	tivos de áudio
	5.6	Monitor	amento
	5.7	Aplicati	vos
	5.8	Data e ł	nora
	5.9	Teclado	numérico
	5.10	Área dir	nâmica
6	Orgar	nização da	a Console
	6.1	Botões	

		6.1.1	Tipos de botões	25
		6.1.2	Grupos	. 28
		6.1.3	Páginas	. 29
7	Chan	nadas .		30
	7.1	Realiz	ar chamada	30
		7.1.1	Seleção do dispositivo	30
		7.1.2	Botão de Telefone e Móvel	. 30
		7.1.3	Botão de fluxo	. 32
	7.2	Receb	er chamada	35
		7.2.1	Interface (área de chamadas ativas)	35
		7.2.2	Botão	36
		7.2.3	Fila	37
		7.2.4	Dispositivo de áudio	. 38
		7.2.5	Chamadas não atendidas	. 38
	7.3	Falhas	s de chamada	. 39
	7.4	Contro	olar chamada	. 40
		7.4.1	Volume	41
		7.4.2	Terminar	41
		7.4.3	Mudo	41
		7.4.4	Espera	41
		7.4.5	Transferência	41
	7.5	Transf	erência	. 42
		7.5.1	Transferência direta	. 42
		7.5.2	Transferência assistida	. 43
	7.6	Confe	rências	. 43
		7.6.1	Realizando uma chamada em conferência	. 44
		7.6.2	Recebendo uma chamada em conferência	. 45
		7.6.3	Utilizando transferência	. 45
		7.6.4	Monitoramento	. 46
	7.7	Transr	nissão	. 48
	7.8	Entrar	em uma chamada ativa	52
	7.9	Call SI	haring	. 54
	7.10	Push t	o Swap	54
	7.11	Privat	e Call	54



1 Histórico de revisões

Versão	Data	Descrição
1.0.0	31/06/2016	Versão inicial do documento



2 Introdução

O ControlONE foi desenvolvido para suprir as necessidades de comunicação e operação de ambientes críticos, onde são necessárias funções avançadas e agilidade. Através de uma arquitetura modular de software, o ControlONE permite escalabilidade e flexibilidade de implantação. Todas as funcionalidades necessárias ao trading floor estão disponíveis no sistema, sem necessidade de soluções externas. Os componentes podem ser integrados em um único servidor para ambientes menores, ou separados para maior performance.

O sistema ControlONE possui recursos para alta-disponibilidade, como a redundância completa de sistema e a replicação de estado e configurações, possibilitando que a operação seja realizada com alta disponibilidade. Os terminais são provisionados por meio de uma arquitetura cliente-servidor, que diminui os erros humanos do operador em situações críticas. A substituição de equipamentos também ocorre de maneira rápida, uma vez que todas as informações necessárias são armazenadas em servidor.

Toda a administração do sistema é feita por meio de uma interface web, a qual possibilita também o acesso remoto.

Todas as operações realizadas pela console ou as informações recebidas pelo sistema são armazenadas em uma linha do tempo com os dados necessários para uma auditoria completa. Além disso, o ControlONE conta com recursos de sincronização de data, hora e backup para garantir a integridade do sistema.

3 Console

A console ControlONE é composta por uma tela sensível ao toque, dispositivos de áudio e acessórios. Cada função do sistema é controlada pelo toque na tela ou por botões fisícos.





3.1 Dispositivos de áudio

A console ControlONE é disponibilizada com um ou mais dispositivos de áudio de acordo com o modelo e instalação que melhor se adapta ao ambiente.

3.1.1 Monofone

Dispositivo com fio utilizado para comunicação em chamadas telefônicas que possui microfone e alto-falante embutidos, de modo semelhante a de um telefone convencional, com botão adicional configurável.





O botão extra é localizado na parte interna do monofone pode ser configurado com uma das seguintes opções:

- Sem ação Ao ser pressionado o botão não irá realizar nenhuma ação na console.
- **Push-to-mute** Por padrão o monofone tem seu canal de transmissão de áudio aberto e ao ser pressionado é emudecido.
- **Push-to-talk** Por padrão o monofone tem seu canal de transmissão de áudio fechado e ao ser pressionado o canal é aberto.

3.1.2 Viva-voz integrado

Quando equipada com dispositivo viva-voz integrado, a console possui em sua estrutura 2 ou 3 alto-falantes, um microfone do tipo gooseneck com botão adicional configurável e knob para ajuste de volume.

Os alto-falantes podem ser configurados como canais distintos ou como um canal único.

O microfone do tipo gooseneck é embutido na console e possui configurações



para ajuste da captação de acordo com ambiente e distância de operação. Os ajustes de ambiente variam de ambientes muito ruidosos a ambientes sem ruído. O ajuste de distância de operação varia a sensibilidade do dispositivo para uma operação de curta distância a grande distância.

O botão adicional é localizado na parte inferior da console e pode ser configurado com uma das seguintes opções:

- Sem ação Ao ser pressionado o botão não irá realizar nenhuma ação na console.
- **Push-to-mute** Por padrão o microfone tem seu canal de áudio aberto e ao ser pressionado é emudecido.
- **Push-to-talk** Por padrão o microfone tem seu canal de áudio fechado e ao ser pressionado o canal é aberto.

A configuração de Push-to-talk ainda permite configuração de latching que permite que o estado de canal aberto permaneça aberto em caso de toque rápido no botão, permitindo a operação com as mãos livres.

3.1.3 Alto-falantes

A console também pode ser equipada com alto-falantes adicionais para separação dos canais de áudio e simplificar a identificação de chamadas monitoradas ou comunicação de rádio.

3.1.4 Microfone de mesa

Quando não embutido na console, um microfone de mesa pode ser utilizado para configurar o sistema de viva-voz e transmissões de rádio. Recomenda-se a utilização em conjunto com pedal para acionamento do pressione para falar (PTT).

3.1.5 Fone de cabeça

Dispositivo com ou sem fio, com microfone e alto-falante que possibilita uma maior mobilidade ao operador durante a operação. Os modelos utilizados no



ControlONE possuem alto nível de integração, permitindo por exemplo a finalização de chamadas pelo dispositivo físico. Além disso a integração permite melhor gerenciamento dos recursos do dispositivo como, por exemplo, a bateria em dispositivos sem fio.

3.1.6 Microfone de mão

Microfone com um botão lateral que é utilizado para transmitir o áudio para canais ou grupos de rádio. O botão lateral é utilizado para controle de Push-to-talk (PTT).

3.1.7 Viva voz

Dispositivo externo, adicional ao sistema de viva-voz embutido que possui microfone e alto-falante, e é utilizado principalmente para comunicação em chamadas telefônicas.

3.2 Acessórios

3.2.1 Pedal

Dispositivo para controle de Push-to-talk, geralmente utilizado com sistemas de viva-voz permitindo a operação do operador com mãos livres.

3.2.2 Mecanismo de inclinação

Este acessório permite o ajuste da inclinação da console de 30º a 70º. O ajuste é feito pressionando o botão de ajuste indicado na imagem abaixo. Após realizar o ajuste basta soltar o botão para fixar a posição.





4 Controles

Algumas consoles possuem controles adicionais através de botões físicos em sua lateral.





4.1 Botão Volume Up

Utilizado para aumentar o volume do toque de chamada(Ring).

4.2 Botão Volume Down

Utilizado para dominuir o volume do toque de chamada(Ring).

Este botão também é utilizado para inibir o toque de chamada a qualquer momento com um simples toque.

4.3 Lock(0)

Botão disponível para realizar o bloqueio temporário do toque na tela. Para ativar, o mesmo deve ser pressionado por 5 segundos. Para desbloquear, o mesmo procedimento deve ser realizado.



5 Interface da Console

A interface da console é composta por identificador, usuário, matriz, páginas, chamadas ativas, dispositivos de áudio, monitoramento, aplicativos, relógio, teclado e área dinâmica. A imagem a seguir demonstra a interface e suas áreas.

1. Identificador e Usuário

	BYNE	Usuáric Conso	le1						08	:37
SUD	۲ RF 2	۲ RF 3	🕿 RJ - 832000	🕿 RJ - 832001	* RJ - 832002	🕿 RJ - 832003	INTL			×
SUL	a RJ - 832004	🕿 RJ - 832005	🕿 RJ - 832006	🕿 RJ - 832007	🕿 RJ - 832008	🕿 RJ - 832009	MG	1	2	3
RJ	* SP - 831000	2 SP - 831001	2 SP - 831002	2 SP - 831003	2 SP - 831004	2 SP - 831005	PR	4	5	6
SP	2 SP - 831006	2 SP - 831007	2 SP - 831008	2 SP - 831009	ф ^а sp	¢° ₽J	RS	*	8	9 #
sc	SP - Móvel 1	SP - Móvel 2	💊 RJ- Móvel 1	RJ - Móvel 2				19:17:46	14/06/2017 SP -	#
ВА								83 19:17:39	1005(2810) 14/06/2017 SP -	
								83 19:16:58 ••• 83	14/06/2017 SP - 1000(2811)	0:15:32
								19:16:50 (1) 83	14/06/2017 - SP 1003(2424)	0:15:32
		0	3	6	4	5	6	<u>्</u> रि		
		9	8	9	O	0				
-		B	Ð	G	O	Ð	Ð	Ļ		(+

Área destinada ao identificador da console e usuário autenticado



2. Matriz

Área que apresenta os botões

	BY	NE	Usu Co	uário nsol	le1										08	8:	37
SUD	¥ RF	2	۲ RF	3	🛣 RJ - 83	2000	🕿 RJ - 83	32001	🕿 RJ - 83	2002	🕿 RJ - 83:	2003	INTL				×
SUL	🖀 RJ - 83	32004	🖀 RJ - 83	2005	🕿 RJ - 83	2006	🖀 RJ - 83	32007	🕿 RJ- 83	2008	🕿 RJ - 833	2009	MG	1	2		3
RJ	2	21000	2	21001	2	1002	2	21003	2	1004	2 SP- 83	1005	PR	4	5		6
	37.00	,1000	3P • 0.	,1001		1002		51005	de:	1004	o ^e	1005		7	8		9
SP	SP - 83	31006	SP - 83	31007	SP - 83	1008	SP - 83	31009	≁¢ SP	,	~≎ RJ		RS	*	0		#
sc	SP - M	óvel 1	SP - M	óvel 2	💊 RJ - Ma	övel 1	🔗 RJ - Ma	óvel 2						19:17:46	14/06/20 S 1005(281	017 P - IO)	Ø
ВА														19:17:39 ••• 83	14/06/20 S 1004(242	017 P - 21)) 0:15:32
														19:16:58 •••• 83	14/06/20 S 1000(281	017 P - I 1)	Ø
														19:16:50 (19:16:50 83	14/06/20 S 1003(242	017 P - 24)) 0:15:32
	2													1			
-			Ð		0		G		6		Ð		B	Ţ	,		(+



3. Páginas

Área destinada as páginas

	BYN	E Usi	u <mark>ário</mark> nsole1						-		08	3:37
SUD	۲ RF 2	لا RF	3 R	R J - 832000	* RJ - 8320	01 RJ-83	32002	🕿 RJ - 83200	INTL			×
SUL	🕿 RJ - 832004	2 4 RJ-83	2 32005 R	R J - 832006	R J - 8320	2 07 RJ-83	32008	🕿 RJ - 83200	MG	1	2	3
RJ	SP - 83100		31001 S	P - 831002	SP - 8310	03 SP - 83	31004	2 SP - 83100	PR	4	5	6
SP			1	2		¢°	4	¢\$	RS	7	8	9
sc	SP - 83100	5 SP-8.	31007 S	P - 831008	\$9-8310	09 51	P	кJ		7:46	14/06/20	#
	SP - Móvel	1 SP - M	óvel 2 R.	J - Móvel 1	RJ - Móve	12				83 19:17:39	SF 1005(281 14/06/20	P - 0
ВА										1	SF 1004(242	1) 0:15:32
										19:16:58	14/06/20 SF 1000(281	17 P- 1) Ø
										19:16:50 (1) 83	14/06/20 SF 1003(242	4) 0:15:32
	x ///			2	8			5				
				9	0			0				
		G		Ð	Ð	Ū		Ð	C	Ļ		(*



4. Chamadas ativas

Área destinada às chamadas ativas

	BAN	IE	Usuári Consc	o le1									08	8:	37
SUD	6 RF 2	હ	RF 3	a RJ - 83	2000	* RJ - 83200	1 RJ-83	32002	RJ - 83 2	2003	INTL				×
SUL	🖀 RJ - 8320	104 F	RJ - 832005	🖀 RJ - 833	2006	* RJ - 83200	7 RJ-83	32008	🖀 RJ - 833	2009	MG	1	2		3
RJ	2 SP - 8310	2 000 S	P - 831001	SP - 83	1002	* SP - 83100	3 SP - 83	31004	2 SP - 83	1005	PR	4	5		6
		1	R			2	de la		Ø ⁰			7	8		9
SP	SP - 8310	006 S	5P - 831007	 SP - 83	1008	SP - 83100	9 SI	Р	r-∝ RJ		RS	*	0		#
sc	SP - Móve	¥ ∎11 s) P - Móvel 2	💊 RJ - Mó	vel 1	💊 RJ - Móvel	2					19:17:46 ••• 83	14/06/20 S 1005(28	017 ; P - 10)	Ø
ВА												19:17:39	14/06/20 S 1004(242	017 (P - 21)	b 0:15:32
												19:16:58	14/06/20 S 1000(28	017 ; P - 11)	Ø
												19:16:50 (1) 83	14/06/20 S 1003(242	017 (P - 24)) 0:15:32
			0	8		0	4		5		6	2 2	\sum		
	<u> </u>		0	0		9			O						
-			B	C		œ	Ø		Ø		Ð	Ļ			(+



5. Dispositivos de Áudio

Área destinada aos dispositivos disponíveis na console

	BYNE	Usuáric Conso) le1						30	3:37
SUD	6 RF 2	6 RF 3	🕿 RJ - 832000	🕿 RJ - 832001	🕿 RJ - 832002	🕿 RJ - 832003	INTL			×
SUL	🖀 RJ - 832004	🕿 RJ - 832005	🕿 RJ - 832006	🕿 RJ - 832007	🕿 RJ - 832008	R J - 832009	MG	1	2	3
RJ	2 SP - 831000	2 SP - 831001	2 SP - 831002	2 SP - 831003	2 SP - 831004	2 SP - 831005	PR	4	5	6
SP	2	2	2	2	¢°	¢.	RS	/ .v.	8	9
50	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009	SP	RJ		** 19:17:46	14/06/201	7
30	SP - Móvel 1	SP - Móvel 2	RJ - Móvel 1	RJ - Móvel 2				• 83	SP 1005(2810	-))
ВА								19:17:39 (1) 83	14/06/201 SP 1004(242	1) 0:15:32
								19:16:58 •••• 83	14/06/201 SP 1000(281	7 - 1)
									14/06/201 SP 1003(2424	4) 0:15:32
2	2	0	2	8	0	5	6			- 1 2
		9	B	9	O	Ð				
•		B	C	G	10	Ū		ļ		(+



6. Monitoramento

Área destinada ao monitoramento de chamadas

	BYNE	Usuáric Consol) le1						08	:37
SUD	ک RF 2	ک RF 3	🕿 RJ - 832000	🕿 RJ - 832001	🕿 RJ - 832002	R J - 832003	INTL			×
SUL	🕿 RJ - 832004	🖀 RJ - 832005	* RJ - 832006	🖀 RJ - 832007	🖀 RJ - 832008	RJ - 832009	MG	1	2	3
RJ	SP - 831000	2 SP - 831001	SP - 831002	2 SP - 831003	SP - 831004	2 SP - 831005	PR	4	5	6
	2	2	2	2	يبره.	اليمو		7	8	9
SP	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009	₩¢ SP	₩8 RJ	RS	*	0	#
sc	🏠 SP - Móvel 1	🂊 SP - Móvel 2	💊 RJ - Móvel 1	🏠 RJ - Móvel 2				19:17:46	14/06/2017 - SP 1005(2810)	0
ВА								19:17:39 ••• 83	14/06/2017 - SP 1004(2421)	0:15:32
								19:16:58 •••• 83	14/06/2017 - SP 1000(2811)	0
								19:16:50 ••• 83	14/06/2017 - SP 1003(2424)	0:15:32
	×	0	2	3	6	5	6			
			8	9	Ð	0				
-)	B	Ð	Ð	16	Ð	18	Ţ		(+



7. Aplicativos

Área destinada aos aplicativos

	BYNE	Usuário Conso	b le1						30	3:37
SUD	6 RF 2	۲ RF 3	🕿 RJ - 832000	🕿 RJ - 832001	🖀 RJ - 832002	🕿 RJ - 832003	INTL			×
SUL	🕿 RJ - 832004	* RJ - 832005	🕿 RJ - 832006	🕿 RJ - 832007	🕿 RJ - 832008	🕿 RJ - 832009	MG	1	2	3
RJ	2 SP - 831000	2 SP-831001	SP - 831002	SP - 831003	SP - 831004	2 SP - 831005	PR	4	5	6
	2		2		51 051004	15 ¹⁰		7	8	9
SP	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009	₩¢ SP	₩¢ RJ	RS	*	0	#
sc	🄏 SP - Móvel 1	SP - Móvel 2	💊 RJ - Móvel 1	💊 RJ - Móvel 2				19:17:46	14/06/201 SP 1005(281(7 - 0)
ВА								19:17:39	14/06/201 SP 1004(242	7) 0:15:32
								19:16:58 •••• 83	14/06/201 SP 1000(281	
								19:16:50	14/06/201 SP 1003(2424	7 -
		0	8	8	4	5		<u>्</u>		
			6	0	O	0				
+		B	G	Ð	G	G	ſ	Ţ		(+



8. Data e hora

Área destinada a informação de data e hora

	BYNE	Usuário Conso	b le1						80	:37
SUD	6 RF 2	لا RF 3	* RJ - 832000	🕿 RJ - 832001	🕿 RJ - 832002	🕿 RJ - 832003	INTL			×
SUL	a RJ - 832004	🖀 RJ - 832005	* RJ - 832006	* RJ - 832007	🕿 RJ - 832008	🕿 RJ - 832009	MG	1	2	3
RJ	2 SP - 831000	2 SP - 831001	2 SP - 831002	2 SP - 831003	2 SP - 831004	2 SP - 831005	PR	4	5	6
	2	2	2	2	¢\$	¢8		7	8	9
SP	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009	SP	RJ	RS	*	0	#
sc	🄏 SP - Móvel 1	SP - Móvel 2	🄏 RJ - Móvel 1	🄏 RJ - Móvel 2				19:17:46	14/06/2017 SP - 1005(2810)	0
ВА								19:17:39 (1) 83	14/06/2017 SP - 1004(2421)	0:15:32
								19:16:58 •••• 83	14/06/2017 SP 1000(2811)	0
								19:16:50 (1) 83	14/06/2017 SP - 1003(2424	0:15:32
	\$	0	2	6	9	5	6	<u>्</u> र्भ		
		9	// B //	// 9//	•	0				
-		Ð	Û	Ð	O	Ø	B	Ļ		(*



9. Teclado

Área destinada ao teclado númerico

	: BY	NE	Us Co	u <mark>ário</mark> nsol	.e1								0	8:	37
	۲ RF		€″ RF		a RJ - 83		R J - 83	32001	R J - 83	R J - 832					×
	R J - 83	32004	a RJ - 83	32005	a RJ - 83	2006	R J - 83	2007	🖀 RJ - 83	1 RJ - 832		1	2	:	3
	SP - 83	31000	2 SP - 8	31001	* SP - 83		SP - 83	31003	* SP - 83	🖀 SP - 83	PR	4	5		6
	SP - 8 3	31006	* SP - 8	31007	SP - 83		SP - 83	31009	¢° sp	¢₀ RJ		*	8 0)	9 #
	SP - M		SP - M	óvel 2	NJ - Má		NJ - Ma	óvel 2					14/06/2	2017 SP - 310)	0
ВА													14/06/2 3 1004(2 4	2017 SP - 421)	0:15:32
													14/06/2 8 1000(28	2017 SP - 311)	\oslash
													14/06/2 3 1003(24	2017 SP - 124)	0:15:32
-	9											, in the second s			(+



10. Área dinâmica

Área que por padrão apresenta as últimas chamadas e é compartilhada com avisos e controles.

	BYN	VE (Usuário Consol	e1									08	8:	37
SUD	ک RF 2	હ	RF 3	* RJ- 832000	🖀 RJ - 83	32001	🖀 RJ - 832	2002	🖀 RJ - 832	003	INTL				×
SUL	a RJ - 832	004 R	1 - 832005	* RJ- 832006	a RJ - 83	32007	a RJ - 832	2008	2 RJ - 832	009	MG	1	2		3
RJ	2 SP - 831	000 S	P - 831001	SP - 831002	2 SP - 83	31003	SP - 831	1004	2 SP - 831	005	PR	4	5		6
CB		1		2	2	,1005	¢°	1004	¢°	005	PC	7	8		9
55	SP - 831	006 S	P - 831007	SP - 831008	SP - 83	31009	SP		RJ		кэ	*	0		#
sc	SP - Móv	vel 1 SF) P - Móvel 2	💊 RJ - Móvel 1	NJ - Ma	óvel 2						19:17:46 •	14/06/20 S 1005(28	017 ; P - 10)	0
ВА												19:17:39 ••• 83	14/06/20 S 1004(242	017 iP - 21)) 0:15:32
												19:16:58 ••• 83	14/06/20 S 1000(28	017 i P - 11)	0
												19:16:50 ••• 83	14/06/20 S 1003(242	017 ; P - 24)	0:15:32
			0	8	0		0		5						
			0	6			Ð		0						
-			B	Ø	Ð		Ū		Ø		18	Ţ			(+

5.1 Identificador e usuário

As configurações de uma console do sistema ControlONE ficam armazenadas no servidor e possuem uma identificação que pode ser usada em qualquer uma das consoles de seu ambiente através de configuração ou de login de usuário.

O identificador da console utilizado na sessão é exibido na área indicada, assim como o usuário autenticado, se houver.



5.1.1 Login do usuário

Se a opção de Login for habilitada, as consoles disponibilizam uma tela de autenticação para o operador. O Login pode ser configurado pelo administrador do sistema para ser restritivo, impedindo o uso da console sem autenticação, ou informativo, possibilitando o uso da console mesmo sem um login ativo, sendo utilizado apenas para fins de auditoria e relatórios.

Um usuário pode possuir uma configuração de console específica para si, sendo esta carregada ao realizar a autenticação. Caso uma configuração não seja definida para o usuário, a console manterá sua configuração padrão após autenticação.

Ao realizar a autenticação em uma console, o usuário é automaticamente desconectado de outra console conectada com mesmo usuário, caso exista, impedindo o uso simultâneo de mais de uma console pelo mesmo usuário.

Para realizar o login na console:

- 1. Caso a console não esteja apresentando a tela de Login, clique sobre o nome do usuário atual.
- 2. Na tela de login, um teclado virtual será exibido, digite então seu usuário e pressione **OK**.



ControlONE v.6.1 - Operação http://www.byne.com.br

BYI	NE	Us	uário nso	o le1											18	8:	16
														4	5		6
	Digite	1 e seu us															9
	، ،	! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	*		() 9 0		- +	×]		
			Q	w	E	R	т	Y	U	I	o	P	{ [}]	l V		
	cap	s lock	A	s	D	F	G	н	J	•	< L	;		ente	er		
		shift		z	x	с	v	в	N	м	< ,	>	? /	•			
					L_							c	ancelar	OK			

- 3. Digite a sua senha e pressione **OK**.
- 4. Se as informações de usuário e senha estiverem corretas a console carregará suas configurações e exibirá seu nome na barra superior(Área de identificador e usuário).

5.2 Matriz

A matriz é a área que apresenta os botões de acesso rápido para verificação de status e acionamento. Este tópico é detalhado no item **Organização da Console**.



5.3 Páginas

Este tópico é detalhado no item **Organização da Console**.

5.4 Chamadas ativas

Este tópico é detalhado no item **Organização da Console**.

5.5 Dispositivos de áudio

Cada dispositivo de áudio disponível na console é representado através de um botão com duas áreas disponíveis:

• Área de configuração

Ao acessar a área de configuração de dispositivo o usuário poderá realizar os ajustes de volume do dispositivo. O controle de volume é independente para recepção e para transmissão, podendo ainda ser personalizada para cada canal de comunicação através dos controles dos canais.

• Área de atendimento e seleção

Esta área identifica o tipo de dispositivo através de ícone específico para o tipo e permite a seleção do dispositivo de áudio para operações diversas.

Ao receber uma chamada, a console permite que o operador selecione em qual dispositivo a chamada será atendida, com apenas um toque nesta área do dispositivo. O ícone que identifica o tipo de dispositivo apresentará uma cor diferente, identificando que o atendimento pode ser realizado no mesmo.

A mesma área é utilizada na função de transferência que é detalhada em tópico específico.



5.6 Monitoramento

Este tópico é detalhado no item **Organização da Console**.

5.7 Aplicativos

As consoles do sistema ControlONE permitem o uso de aplicações adicionais. Cada aplicativo possui documentação específica e não serão abordados neste documento.

5.8 Data e hora

Nesta área é exibida data e hora atual do sistema, e pode ser personalizada com as seguintes opções que podem ser ativadas/desativadas:

- Exibição em formato 24 horas
- Exibição dos segundos
- Exibição de data

5.9 Teclado numérico

O teclado numérico é uma área sempre visível utilizada para discagem. É utilizada para realização de chamadas através do número e transferência de chamadas.

Durante uma chamada ativa, esta área também é utilizada para envio de dígitos DTMF, que são usados, por exemplo, para acesso a menus automáticos ou envio de dados numéricos em uma chamada. Para utilizar esta função basta selecionar o dispositivo da chamada e digitar.



5.10 Área dinâmica

Esta área apresenta em sua visão padrão as últimas chamadas em botões únicos para cada uma delas. Cada botão apresenta duas áreas:

• Identificação e tipo de chamada.

É apresentada identificação de nome ou numérica das últimas chamadas realizadas, recebidas, com falha, ou perdidas, sendo cada tipo identificado por um ícone. Caso a chamada seja de um número conhecido(botão ou agenda) o nome é apresentado com o número. Para conferências, um breve resumo dos membros da conferência é apresentado. É possível realizar a rolagem nesta área arrastando o dedo para cima ou para baixo, sendo disponibilizados os últimos 100 registros.

Esta área é utilizada para rediscagem, apenas clicando sobre o botão referente.

• Auditoria

Na lateral direita é apresentado o botão que possibilita a audição da chamada finalizada. Se o botão de Play está disponível, indica que a audição pode ser realizada, caso contrário será exibido um botão com um X.

Na área dinâmcica ainda são apresentadas notificações e controles das chamadas que são abordados posteriormente neste manual.

6 Organização da Console

A organização da console é realizada através do cadastro de Botões, Grupos e Páginas. Para um botão estar disponível na console ele deve obrigatoriamente fazer parte de um grupo, que deve obrigatoriamente fazer parte de uma página, que deve estar configurada em uma console.



6.1 Botões

Os botões são o principal meio de interação da console. Eles estão localizados na matriz da interface e possuem tipos para diferenciá-los entre si.

6.1.1 Tipos de botões

Os tipos de botões são: Telefone, Móvel, Fila, Fluxo e Automação. O tipo de botão é identificado pelo seu ícone. Um botão tem sua cor alterada e pode apresentar novos ícones dinamicamente para representar diferentes estados do recurso associado ou sinalizar uma ação do usuário.

	BYN	E Us Co	uário Insole	1						1	9:18
SUD	K RF 2	۲. Ri	F 3	🖀 RJ - 832000	🕿 RJ - 832001	🖀 RJ - 832002	🕿 RJ - 832003	INTL			×
SUL	a RJ - 83200	4 RJ-8	32005	🕿 RJ - 832006	🕿 RJ - 832007	🖀 RJ - 832008	🕿 RJ - 832009	MG	1	2	3
RJ	🕿 SP - 83100	0 SP-8	31001	ි SP - 831002	🕿 SP - 831003	🕿 SP - 831004	🕿 SP - 831005	PR	4	5	6
SP	출 SP - 83100	6 SP-8	31007	조 SP - 831008	🖀 SP - 831009	Qo SP	¢¢ ₽	RS	*	0) #
sc) 19:17:02
BA									Chan Chamac	nada da per	perdida dida de SP -
	■ × • SP-83100	•) 🖀 1 SP-8	ب 31003	SP - 831005						8310	
	🖬 🕻	> 🖀 2 SP - 8	31004						Ok		Chamada de retorno
SP - 83	31001 SP	1	SP - 831005	2	3	0	5	0	SP - 831	003	SP - 831002
		9		8	9	œ	0	B			
-	9			0	Œ	Ū	Ð		Ŷ		(*

A seguir são apresentados os tipos de botões, seus ícones e seus estados.



Telefone

Botão utilizado para ramais internos, hotlines e números externos fixos. Seu estado é representado por cores e ícones.

SUD	لامی RF 2	لامی RF 3	* RJ - 832000	* RJ - 832001	* RJ - 832002	🕿 RJ - 832003	INTL			×
SUL	2	2	2	2	2	2	MG	1	2	3
RI	RJ - 832004	RJ - 832005	RJ - 832006	RJ - 832007	RJ - 832008	RJ - 832009	PR	4	5	6
NJ	SP - 831000	SP - 831001	SP - 831002	SP - 831003	SP - 831004	SP - 831005	FN	7	8	9
SP	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009	sp SP	¥¢⊳ RJ	RS	*	0	#
	~	~	~	~						

Cor	Piscando	Ícone	Descrição
Verde	Não		Disponível
Amarelo	Sim		Recebendo ou realizando uma chamada
Vermelho	Não		Em chamada
Laranja	Não		Chamada não atendida do Telefone
Vermelho	Não	Mudo	Em mudo
Amarelo	Não	Hold	Em espera
Cinza	Não		Indisponível

Móvel

Botão utilizado para celulares.

Seu estado é representado por cores e ícones.



RJ	SP - 831000	SP - 831001	SP - 831002	SP - 831003	SP - 831004	SP - 831005	PR	7	8	q
	1	(¢°	¢		-	0	-
SP	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009	SP	- RJ	RS	*	0	#
	\$	∽	∽	\$				19:17:46	14/06/2017	
sc	SP - Móvel 1	SP - Móvel 2	RJ - Móvel 1	RJ - Móvel 2				1	SP - 1005(2810)	Ø
ВА								19:17:39 ••• 83	14/06/2017 SP - 1004(2421)) 0:15:32
								19:16:58	14/06/2017 SP -	0

Cor	Piscando	Ícone	Descrição
Verde	Não		Disponível
Amarelo	Sim		Recebendo ou realizando uma chamada
Vermelho	Não		Em chamada
Laranja	Não		Chamada não atendida do Telefone
Vermelho	Não	Mudo	Em mudo
Amarelo	Não	Hold	Em espera

Fila

Botão utilizado para filas de atendimento. Sua principal função é de identificar o destino das chamadas recebidas nas consoles.

Seu estado é representado por cores e ícones.

	BYNE	Usuário Consol	.e1						80	:37
SUD	۲ RF 2	₹ RF 3	R J - 832000	🕿 RJ - 832001	🕿 RJ - 832002	🕿 RJ - 832003	INTL			×
SUL	A		2	2	1	1	MG	1	2	3
	RJ-832004	RJ-832005	RJ-832006	RJ-832007	RJ-832008	RJ-832009		4	5	6
КJ	SP - 831000	SP - 831001	SP - 831002	SP - 831003	SP - 831004	SP - 831005	РК	7	8	9
	1	2	1	1	0 °	0 °		-	•	



Cor	Piscando	Ícone	Descrição
Verde	Não		Não monitorada
Verde	Não	Monitorado	Monitorada
Amarelo	Sim		Recebendo uma chamada na fila
Vermelho	Não		Em uso

Fluxo

Botão utilizado para acionar grupos.

SUL	PL- 922004	PL- 922005	PL- 922006	PL- 922007	B1- 922009	PL- 922000	MG			
	KJ- 032004	NJ- 032003	NJ- 032000	KJ-052007	NJ- 832008	NJ- 832009		Л	F	6
RJ	2	2	2	2	2	2	PR	4	Э	O
	SP - 831000	SP - 831001	SP - 831002	SP - 831003	SP - 831004	SP - 831005		7	8	Q
				2	O [®]	og		-	Ŭ	-
SP	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009	SP	RJ	RS	*	0	#
	8	Ś	8	\$				10.17.46	14/06/2017	
sc	SP - Móvel 1	SP - Móvel 2	RJ - Móvel 1	RJ - Móvel 2				(19:17:40 (19:17:40 831	SP - 1005(2810)	\oslash
								19:17:39	14/06/2017	
BA									SP -	

Cor	Piscando	Ícone	Descrição
Verde	Não		Disponível

6.1.2 Grupos

Os grupos são formados pela união de botões, organizados de forma a facilitar a localização. Sua principal função é ordenar os botões na matriz e possibilitar a utilização do botão tipo Fluxo.



6.1.3 Páginas

As páginas são formadas pelos grupos anteriormente apresentados. As páginas são identificadas por botões localizados nas partes laterias da matriz, como pode ser observado na figura a seguir.

	BYNE	Usuário Conso	o le1						18	:16
SUD	لاتا RF 2	(RF 3	* RJ - 832000	🕿 RJ - 832001	🕿 RJ - 832002	🕿 RJ - 832003	INTL			×
SUL	🕿 RJ - 832004	R J - 832005	* RJ - 832006	🖀 RJ - 832007	🕿 RJ - 832008	🕿 RJ - 832009	MG	1	2	3
RJ	a SP - 831000	SP - 831001	SP - 831002	SP - 831003	SP - 831004	SP - 831005	PR	4	5	6
SP	* SP - 831006	SP - 831007	2 SP - 831008	* SP - 831009	¢¢ sp	¢¢ RJ	RS	*	8	9 #
sc									14/06/2017 2811	#
ва									14/06/2017 2437	
									14/06/2017 2437	0:00:04
									14/06/2017 SP - 1001(2422)	0:00:01
+								Ţ		(

Além de possibilitar a exibição de uma grande quantidade de botões, as páginas podem ser utilizadas para organizar os grupos conforme desejado, sendo que um grupo pode estar contido em mais de uma página.



ControlONE v.6.1 - Operação http://www.byne.com.br

7 Chamadas

7.1 Realizar chamada

7.1.1 Seleção do dispositivo

O usuário pode pré-selecionar o dispoitivo no qual deseja realizar uma chamada, clicando sobre a área de seleção do dispositivo ou posição de monitoramento e então executando a ação de chamada. Caso uma ação de chamada seja realizada sem uma pré-seleção de dispositivo, esta será realizada no dispositivo padrão configurado para a console.



Chamadas subsequentes sem pré-seleção terão seus dispositivos selecionados de acordo com a configuração de console para conferências.

7.1.2 Botão de Telefone e Móvel

- 1. Para realizar uma chamada, é necessário que o botão do tipo telefone ou móvel desejado esteja disponível.
- 2. Satisfeito esse pré-requisito, toque no botão. O botão ficará intermitente entre amarelo e cinza, sinalizando que uma chamada está sendo realizada.



	BY	NE	Usuáric Conso) le1						10):45
SUD	¥ RF	2	۲ RF 3	🕿 RJ - 832000	🕿 RJ - 832001	🕿 RJ - 832002	🕿 RJ - 832003	INTL			×
SUL	a RJ - 83	32004	🖀 RJ - 832005	🕿 RJ - 832006	🕿 RJ - 832007	🕿 RJ - 832008	🕿 RJ - 832009	MG	1	2	3
RJ	🕿 SP - 83	31000	🕿 SP - 831001	🕿 SP - 831002	🕿 SP - 831003	🖀 SP - 831004	* SP - 831005	PR	4	5	6
SP	🖀 SP - 83	31006	🖀 SP - 831007	🕿 SP - 831008	🕿 SP - 831009	¢¢ sp	Ф 8	RS	*	8 0	9 #
sc	SP - M	óvel 1	SP - Móvel 2	💊 RJ - Móvel 1	💊 RJ - Móvel 2				Ŧ		
ВА										ar	Mudo
	SP - 83 SP - 83 SP - 83	31004 U 31003	SP - 831002					>	Espera		Transferir
SP - 83	31000	SP - 831004	1	3	3	0	6	6	SP - 831	003	SP - 831002
+)		6	0	G	Ū	Ð	Ð	Ļ		(+

3. Assim que a chamada for atendida, o botão ficará vermelho e sinalizará em qual dispositivo está a chamada.



	BA	NE	Usuá Cons	r io ole1						10):49
SUD	۲ RI	F 2	ک RF 3	2 RJ - 832	000 RJ - 83	32001 RJ - 83	32002 RJ - 83	32003			×
SUL	🖀 RJ - 8	32004	a RJ - 83200	2 5 RJ - 832	2006 RJ - 83	32007 RJ - 83	2 32008 RJ - 83	MG	1	2	3
RJ	🕿 SP - 8	31000	🕿 SP - 83100	1 SP - 831	1002 SP - 83	31003 SP - 8	31004 SP - 8	9R	4	5	6
SP	🖀 SP - 8	31006	* SP - 83100	7 SP - 831	1008 SP - 83	¢ ₽ 31009 S	¢å P R	RS	*	。 0	9 #
sc	SP - M	lóvel 1	SP - Móvel	2 RJ - Móv	vel 1 RJ - Ma	óvel 2			10:41:26	16/06/20 S	p ₁₇ p ₋ 24) 0:00:30
ΒА									10:41:12	16/06/20 S 1004(242	P - P - D :000:30
	🖀 SP - 8	31004	🕿 🤅 SP - 83100	2					10:40:53	16/06/20 M 6000(243	G - B1) 0:00:01
	🖀 SP - 8	31003	🕿 🔹	•) •					10:39:56	16/06/20 S 1000(281	017 P- [1]) Ø
SP - 83	31000	SP - 831004	4	2	8	4	5	////	SP - 83	1003	SP - 831002
			0	8	9	Ū.	0	C C			
			G	C			Ð	C C			(+

7.1.3 Botão de fluxo

O botão de fluxo ativa um grupo que possui quatro tipos de configurações de ações: Nenhuma, Chamar Todos, Confirmar cada chamada e Chamar primeiro e confirmar próximos. A seguir são apresentadas as opções de ações:

Chamar todos

1. Pressione o botão de Fluxo



SUL	RJ - 832004	RJ - 832005	RJ - 832006	RJ - 832007	RJ - 832008	RJ - 832009	MG	-	_	
RJ	1	1	1	1	2	2	PR	4	5	6
	SP - 831000	SP - 831001	SP - 831002	SP - 831003	SP - 831004	SP - 831005		7	8	Q
	1	1	1	2	¢	0°		-	Ŭ	~
SP	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009	SP	RJ	RS	*	0	#
	Ś	\$	Ś	\$				19:17:46	14/06/2017	
sc	SP - Móvel 1	SP - Móvel 2	RJ - Móvel 1	RJ - Móvel 2				1	SP - 1005(2810)	\oslash
BA								19:17:39	14/06/2017 SP -	

 Todos os botões de telefone e móvel, que estiverem cadastrados no grupo, são chamados simultaneamente em uma conferência utilizando o dispositivo de áudio padrão.

Confirmar cada chamada

- 1. Pressione o botão de Fluxo
- 2. Um aviso será apresentado para cada botão de telefone ou móvel pedindo a confirmação.



	BYN	E C	suáric onso	le1							11	1:04
SUD	🕿 MG - 8360	200 MG-	836001	* MG - 836	002 MG	- 836003	🕿 MG - 83600	* 4 MG - 836005	INTL			×
SUL	2 MG - 8360	26 MG-	836007	* MG - 836	3008 MG	- 836009			MG	1	2	3
RJ									PR	4	5	6
										7	8	9
SP									RS	*	0	#
											0	#
sc											\bigcirc) 11:03:51
ва										Chama	ida de	e fluxo SP
										Chamar S próxin	5P - 83	1000 (2811), grupo SP?
	🕿 MG - 8360	СО 00 МG-	836002							pro		9109001
			(+									
	MG - 8360	D1 MG-	836003							Ignora	ar	Chamada
	MO	, 1	MG-	2	ид. •	3	•	5	6	- 35		MG - 836003
	601	7	83600		36002		0	a	Ð			MG 050005
						Ð	O	D		Ţ		(*

3. Após a confirmação, a primeira chamada o será realizada no dispositivo de áudio selecionado/padrão. Caso a primeira chamada esteja ativa e a segunda chamada for confirmada, a chamada entrará em conferência com a primeira no dispositivo padrão ou utilizará outro dispositivo disponível(de acordo com a configuração da console).

Chamar primeiro e confirmar próximos

- 1. Pressione o botão de Fluxo
- 2. O primeiro botão de telefone ou móvel do grupo é chamado.
- 3. Um aviso será apresentado para cada botão de telefone ou móvel pedindo a confirmação. Caso a primeira chamada esteja ativa e a segunda chamada for confirmada, a chamada entrará em conferência com a primeira no dis-



positivo padrão ou utilizará outro dispositivo disponível(de acordo com a configuração da console).

7.2 Receber chamada

A distribuição das chamadas realizadas para consoles é determinada através de filas. Cada console possui ao menos uma fila cadastrada e um mesmo número de fila pode ser cadastrado para duas ou mais consoles. Entretanto, ao receber uma chamada, esta será destinada à primeira console que a atender. As demais consoles, que possuirem o mesmo número de fila cadastrado, poderão participar desta chamada utilizando a opção de participação.

7.2.1 Interface (área de chamadas ativas)

As chamadas telefônicas recebidas pela console são identificadas e apresentadas na área de Chamadas da interface. Nesta área é possível atender a chamada com um toque na tela utilizando o dispositivo de áudio padrão previamente configurado.



	BA	NE	Us Co	u ário nsol	.e1										1	1:1	4
SUD	لا ا	F 2	۲ RF	: 3	a RJ - 83	2000	a RJ - 83	32001	🖀 RJ - 83	2002	a RJ - 832	2003	INTL				×
SUL	🖀 RJ-8	32004	🖀 RJ - 83	32005	🖀 RJ - 83	2006	🖀 RJ - 83	32007	🖀 RJ - 83	2008	2 RJ - 832	2009	MG	1	2		3
RJ	🖀 SP - 8	31000	SP - 8	31001	SP - 8 3	31002	SP - 8 3	31003	🖀 SP - 83	1004	🕿 SP - 83	1005	PR	4	5		6
SP	🖀 SP - 8	31006	🖀 SP - 83	31007	🖀 SP - 83	31008	* SP - 83	31009	¢° sp		¢₀ RJ		RS	*	0 0		9 #
sc	% SP - M	lóvel 1	SP - M	óvel 2	NJ - M	óvel 1	SJ - Ma	óvel 2						11:04:07	16/06/2 N 6002(24	:017 1G - 133)	0:00:30
BA														11:04:05	16/06/2 N 6001(24	017 1G - 32)) 0:00:30
	🖀 MG - 8	336000	🛣 MG - 8	36002	🕿 SP - 83	31005								11:04:04	16/06/2 N 6000(24	017 1G - 31)) 0:00:30
	🏠 MG-8	336001	MG - 8	(+ 36003										10:39:56	16/06/2 ! 1000(28	:017 SP - (11)	0
		MG- 836000	, 1	MG - 83600	1	MG- 836002	2		4		6		6	4		MG	- 836003
			0		8		9		10		0		Ð				
											Ð						

Os botões relacionados a chamada recebida, enquanto não atendida, ficam em estado intermitente. A console também emite um sinal sonoro(Ring) identificando que há uma chamada a ser atendida. O sinal sonoro pode ser personalizado por origem ou destino(filas), sendo possível a escolha entre um dos 18 toques disponíveis na instalação do ControlONE.

Durante o recebimento de uma chamada o sinal sonoro pode ser inibido pressionando o botão **Volume down** na console.

7.2.2 Botão

As chamadas telefônicas recebidas pela console, que contém o identificador semelhante a um botão disponível na matriz, são sinalizadas no botão e na área de



chamadas com identificador do botão. É possível efetuar o atendimento da chamada com um toque em qualquer um dos locais ou através de dois toques ativando a configuração "Requisitar" confirmação do botão.

Utilizando a configuração "Requisitar" confirmação são apresentadas as opções "Atender" e "Recusar". Caso haja ao menos uma chamada ativa, são apresentadas as opções Atender, Recusar e Atender em conferência.

7.2.3 Fila

As chamadas telefônicas recebidas pela console, que contém o identificador destino semelhante a uma fila disponível na matriz, são sinalizadas no botão de fila e na área de chamadas com identificador da fila seguido do identificador da origem. É possível efetuar o atendimento da chamada com dois toques pela fila.

	BY	NE	Us	uário Insol	e1										18	3:.	38
	لا R	F 2	لا R	ک F 3	* RJ-8	32000	* RJ-8	32001	🕿 RJ - 83	32002	* RJ - 83	32003	INTL				×
	🖀 RJ-8	32004	🖀 RJ - 8	32005	RJ-8	32006	* RJ- 8	32007	RJ-83	32008	* RJ- 83	32009		1	2		3
											1		PR	4	5		6
						31002	SP - 83	\$1003		1004	SP - 83	:1005		7	8		9
	SP - 8	31006	SP - 8	31007	SP - 8	31008	SP - 8	31009	ф ^о si		¢₀ R				0		#
																	π
																017 325	\oslash
ВА																017 325	\oslash
	2) 311	🖀 SP - 8	€ 1003												017 310) 0:00:32
	중 - 8	(+ 31002						36003	🕿 RF 3 -	2810						017 311	\oslash
	11		0		2	MG- 83600	3			2436	5	2437	6	SP - 831	1003		831002
						MG- 83600	9	MG- 83600	10	2438	1						
		MG- 836002	13														



7.2.4 Dispositivo de áudio

As chamadas telefônicas recebidas pela console são sinalizadas nos dispositivos de áudio mudando sua cor para verde. Com um toque no dispositivo de áudio é possível efetuar o atendimento da primeira chamada em um dispositivo específico.

Caso o dispositivo já tenha uma chamada ativa é possível atender a chamada em conferência.

	BYNE	Usuário Conso) le1						18	:41
	۲ RF 2	ک 💦 RF 3	RJ - 832000	* RJ - 832001	** RJ - 832002	** RJ - 832003	INTL			×
	* RJ - 832004	RJ - 832005	RJ - 832006	RJ - 832007	* RJ - 832008	RJ - 832009		1	2	3
			2	2 SD - 921002	2 50 - 921004	2	PR	4	5	6
			SP-831002	SP - 83 1003	5P - 85 1004	5P-851005		7	8	9
	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009	¶C SP	¶Ç⊊ RJ			0	#
									14/06/2017 2810	0:00:10
ВА									14/06/2017 2810	\oslash
	🕿 🖡 SP - 831002			🕿 MG - 836001	🕿 MG - 836002				14/06/2017 2810	0:04:26
	🕿 🔮	2 810	ന്ന MG - 836000	🕿 MG - 836003		2 438			14/06/2017 2825	\oslash
1	SP - 83100	1 _{SP-} 83100	2 1 MG- 83600	3 0	4 2436	5 2437	6	SP - 83	1003 SF	P-831002
			MG-	9 _{MG} .	10	1				
H	MG- 83600	13 2	14	1 83600	10 2438			ļ		

7.2.5 Chamadas não atendidas

Caso uma chamada recebida não seja atendida por nenhuma console da fila, uma notificação será exibida ao operador na área dinâmica, informando a origem e



hora da chamada. Se esta chamada foi originada por um número cadastrado para a console, o botão referente será sinalizado com a cor laranja.

Além das informações, a notificação também permitirá ao usuário realizar uma **Chamada de retorno**. O sistema se encarregará de realizar uma chamada entre a console e o número quando este estiver disponível.

	: BY	NE	Us Co	u <mark>ário</mark> nsol	e1										19	9:0)8
	۲ RF		۲ RF		* RJ - 83	32000	a RJ - 83	32001	R J - 83	32002	🕯 RJ - 83		INTL				×
	🖀 RJ - 83	32004	a RJ- 83	32005	* RJ - 83	32006	a RJ - 83	32007	a RJ- 83	32008	a RJ - 83	2009		1	2)	3
	1		1				2				1		PR	4	5	:)	6
		31000		31001	SP - 83	31002		31003	SP - 83	31004	SP - 83	1005		7	8	}	9
	SP - 83	31006	SP - 8	31007	SP - 83	31008	SP - 83	31009	ф; si		Ç¢ ₽				0)	#
															() 19:	08:14
BA														Cham Chamac	nada la per	perd dida c	ida le SP -
	SP - 8 3		* SP - 8												8310)04	
	SP - 8 3	31001	🖀 SP - 83				🖀 MG - 8							Ok		Chai de re	mada torno
		SP - 831000	1	SP - 831001	2												
		MG-	7	MG -	8	SP -	ৃ 🤊	SP -	ុ 🛈	MG -	្មា	MG -	12				
-)	838001		838000		851002		83100		83600		83600		Ţ			

7.3 Falhas de chamada

Caso uma chamada não tenha sido realizada com sucesso, uma notificação será exibida ao operador informando o motivo da falha, a origem/destino e hora da ocorrência.

Além das informações, a notificação também permitirá ao usuário realizar nova



tentativa através do botão Tentar novamente.

7.4 Controlar chamada

Diversos controles são disponibilizados para chamadas em andamento. Para ter acesso a eles, basta selecionar um ou mais membros que estão participando de uma chamada com a console.

Os controles são apresentados na área dinâmica da interface, como mostra a figura a seguir.

	BYN	IE	Usu Co	i <mark>ário</mark> nsol	e1										18	3:5	9
	۲ RF 2		K RF		* RJ - 83	32000	🛣 RJ - 833		a RJ - 83	2002	R J - 832		INTL				×
	R J - 8320	004	* RJ - 83		🖀 RJ - 83	32006	RJ - 83		a RJ - 83	2008	R J - 832			1	2		3
	2								1		1		PR	4	5		6
	SP - 8310	00		1001	SP - 83	1002		1003	SP - 83	1004	SP - 831	005		7	8		9
	SP - 8310		SP - 83		SP - 83	31008	SP - 83		sr €		iQG RJ				0		#
														Ŧ			×
														Termin	ar	Mu	do
ВА														Esper	a	≱ Trans	🕊 sferir
	2														Ū.	13)	Ŧ
	SP - 83 10	00	SP - 83	1002	MG - 8.	36000	MG - 83	6002					->				
	SP - 831(SP - 83		MG - 8		MG - 83							-			-
	31000			SP - 831002	2					MG - 836001	1						
	S	P.	0	MG -	8	SP -	9			MG -	្មា						
-)					MG- 836003	15							Ļ		G	•



7.4.1 Volume

Existem dois tipos de controle de volume, sendo um para o microfone e outro para o alto-falante.

- Microfone: permite o ajuste do volume da transmissão do membro em conferência.
- Alto-falante: permite o ajuste do volume da recepção do membro em conferência.

7.4.2 Terminar

Esta função é utilizada para finalizar uma chamada ou cancelar uma chamada ainda não atendida.

7.4.3 Mudo

Usado para silenciar um ou mais membros de uma conferência.

7.4.4 Espera

Utilizado para reter uma chamada e colocá-la em espera. A chamada será disponibilizada para outras consoles que possuam mesma fila ou que participem do mesmo grupo(Estacionamento de chamada).

7.4.5 Transferência

Permite transferir uma chamada para conferência, ramal, número, outra console ou entre dispositivos da mesma console.



7.5 Transferência

7.5.1 Transferência direta

- 1. Pressione o botão na área de chamadas que deseja transferir
- 2. Pressione o botão transferir na ações

	BA	NE	Us Co	uário Insol	.e1										18	3:42
	K RI		۲ Ri	• • •	R J - 83	32000	a RJ - 83	32001	R J - 83	32002	() RJ - 83		INTL			×
SUL	🖀 RJ - 8	32004	2 RJ - 8	32005	a RJ - 83	32006	🖀 RJ - 83	32007	a RJ - 83	32008	a RJ-83	2009		1	2	3
RJ							2				1		PR	4	5	6
		31000		31001		31002	SP - 8:	31003	SP - 83	31004	SP - 83			7	8	9
SP	SP - 8	31006	SP - 8	31007	SP - 83	31008	SP - 83	31009	ф _о si		¢¢₀ R.				0	#
																π
sc														Termin	ar	■ × Mudo
ВA																**
	-				-		-							Esper	a	Transferir
	SP - 8					31001						37	~	+		° - -
							1		~							
		31003														
200			, 1		1	MG - 836000	3				5		6			
						MG- 836001	9	MG- 83600	10 3		1	SP- 83100	12			
		MG- 836002	13							SP- 83100	2					

- 3. Utilize o teclado ou botão de telefone ou móvel desejado
 - 1. Caso selecione um botão, apenas pressione o mesmo
 - 2. Caso selecione o teclado digite o número e pressione na área verde onde o número está escrito



	BYNE	Usuário Consol	.e1						18:	51
	🕿 MG - 836000				🖀 MG - 836004	🕿 MG - 836005		**	243	б 🗵
	2 MG - 836006	* MG - 836007	2 MG - 836008	2 MG - 836009				1	2	3
RJ							PR	4	5	6
								7	8	9
SP							RS	*	0	#
								Termin		■ ×

4. Um aviso confirmando a transferência é apresentado

7.5.2 Transferência assistida

- 1. Realize uma chamada para o destino desejado em um novo dispositivo
- 2. Você deve possuir duas chamadas ativas em dispositivos diferentes
- 3. Pressione o botão que deseja transferir na área de chamadas
- 4. Pressione o botão transferir na ações
- 5. Pressione o outro botão na área de chamadas e um aviso confirmando a transferência é apresentado

7.6 Conferências

A funcionalidade de conferência permite estabelecer uma comunicação simultânea com diversos interlocutores, estejam eles configurados na console ou não.

Existem três formas de realizar uma conferência:



7.6.1 Realizando uma chamada em conferência

Caso a funcionalidade "default_answer_type" da console esteja configurada como "in_conference" basta pressionar os ramais desejados ou utilizar o teclado.

- 1. Pressione o botão de telefone ou móvel desejado, ele iniciará a chamada no dispositivo padrão.
- 2. Pressione o segundo botão ou utilize o teclado.

	BYN	Usuário Conso	le1						18:	43
SUD	K RF 2	ک 🖉 🔍 RF 3	* RJ - 832000	* RJ - 832001	* RJ - 832002	* RJ - 832003	INTL			ж
	RJ - 83200 4	RJ - 832005	R J - 832006	RJ - 832007	🕿 RJ - 832008	🕿 RJ - 832009		1	2	3
RJ	SP - 83100	SP-831001	SP - 831002	SP - 831003	SP - 831004	SP - 831005	PR	4	5	6
S.P.	2	2	A	2	\$P - 85 1004	Q ⁰		7	8	9
SP	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009			ĸs		0	#
sc								Termin		₩ Mudo
ВA										**
	2		(2 •)					ידד תווים וו	
-0	SP - 831002		SP - 831001		MG - 836002			+		+
	SP - 831003		🕿 🚽 MG - 836000			2 438		-		-
SP - 83 MG - 8	31001 SP- 36000 831	000				5 2437	6			
MG - 8	36001			MG-	10 3 2438	1) SP- 83100	12			
-) 836	13 002			SP- 83100	17 12		Ļ		(+

3. O dispositivo deve apresentar as chamadas em conferência



7.6.2 Recebendo uma chamada em conferência

Caso a funcionalidade "default_answer_type" da console esteja configurada como "in_conference" basta atender as chamadas sequencialmente.

- 1. Pressione a chamada de entrada na área de chamadas
- 2. Pressione a segunda chamada de entrada na chamadas
- 3. Ambas chamadas entraram em conferência no dispositivo selecionado/padrão

7.6.3 Utilizando transferência

Caso a funcionalidade "default_answer_type" da console esteja configurada como "not_in_conference" utilize a transferência.

- Pressione o botão de telefone ou móvel desejado, ele iniciará a chamada no dispositivo selecionado/padrão.
- 2. Pressione o segundo botão ou utilize o teclado, ele iniciará uma nova chamada em um outro dispositivo disponível.
- 3. Pressione uma das chamadas ativas
- 4. Na área de ações pressione a opção Transferir
- 5. Pressione o dispositivo com uma chamada ativa que deseja criar uma conferência



	BYNE	Usuário Conso) le1						18	3:42
	€ RF 2	🖉 💿 RF 3	🕿 RJ - 832000	🖀 RJ - 832001	* RJ - 832002	🖀 RJ - 832003	INTL			×
	RJ - 832004	R J - 832005	🖀 RJ - 832006	🖀 RJ - 832007	🖀 RJ - 832008	* RJ - 832009		1	2	3
			2	2	2	2	PR	4	5	6
	SP - 831000	SP - 831001	SP - 831002	SP - 83 1003	SP - 831004	SP - 831005		7	8	9
	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009	Q5 SP	ÇÇ≦ RJ			0	#
								Ŧ		∎ ×
BA								Espera	3	💉 🖉 Transferir
	* (+								U I	3)
	SP - 831002							+		+
	🕿 👤 SP - 831003					2438 2 438				
1	SP-	1 SP-	2 MG-	3	3/36	5	6	SP - 831	003	SP - 831002
	83100	0 00	8	。	10	1				
1			MG- 83600	MG- 1 83600						
	MG- 83600	1 3 2						Ŷ		

6. Ambas chamadas entraram em conferência no dispositivo

7.6.4 Monitoramento

Área utilizada para monitorar chamadas ou conferências. Nessa área, nenhum áudio será compartilhado com as chamadas, será possível somente o recebimento de áudio.



	BYNE	Usuáric Consol	.e1						12	:52
	۲ RF 2	۲ RF 3	🖀 RJ - 832000	🖀 RJ - 832001	🖀 RJ - 832002	* RJ - 832003	INTL			×
	RJ - 832004	RJ - 832005	RJ - 832006	RJ - 832007	RJ - 832008	RJ - 832009		1	2	3
RJ	2		2	2	2	2	PR	4	5	6
	SP - 831000		SP - 831002	SP - 831003	SP - 831004	SP - 831005		7	8	9
SP	1	1	1	1	$\dot{\Phi}^{0}_{0}$	$\dot{\Phi}^{0}_{0}$	RS		Ŭ	-
	SP - 831006	SP - 831007	SP - 831008	SP - 831009					0	#
	\$	\$	S	\$						
		SP - Móvel 2		RJ - Móvel 2				Termin a		Mudo
RΔ										
								Espera		ransferir
		1								
	SP - 831001	SP - 831003						+		
	1	1	1							
	SP - 831002							-		-
	MG- 836002	1 MG- 83600	2	3	4	5	6			
	MG-	7 _{SP-}	8 SP -	۹ _{SP-}	10	0				
	83600	83100	1 83100	2 83100	3					6.
	· ///	B		E	U	W				

Quando houver atividade de voz, a cor do botão da chamada ficará mais claro para indicar atividade.

Para monitorar uma chamada ou conferência:

- 1. Pressione o(s) botão(ões) desejados
- 2. Pressione o botão transferir na área dinâmica
- 3. Pressione uma das áreas no monitoramento
- 4. A chamada é transferida para área pressionada
 - Caso a área pressionada já contenha alguma chamada em monitoramento será criada uma conferência.



A área de monitoramento utiliza-se de um dispositivo de áudio pré-configurado apenas com a recepção de áudio habilitada.

7.7 Transmissão

A transmissão pode ser efetuada em uma chamada por meio do botão do dispositivo a ser utilizado para transmissão ou pelo botão na área de monitoramento.

• Para efetuar uma transmissão em chamadas ou conferências monitoradas pelo microfone embutido:

	BA	NE	Co	uário nsol	e1										18	8:5	58
SUD	لا RF	2	۲ RF	: 3	a RJ - 83	2000	🖀 RJ - 83	32001	🐐 RJ - 83	2002	a RJ - 83	2003	INTL				×
SUL	2 RJ- 83	32004	a RJ - 83	32005	a RJ - 83	2006	RJ- 83	2007	a RJ- 83	2008	2 RJ- 83	2009	MG	1	2)	3
RJ	2		2	21001	2		2	1000	2		2		PR	4	5		6
	SP - 8.	31000	3F - 6.	51001	SP - 8:	31002	SP - 83	31003	SP-83	\$1004	SP-83	1005		7	8	}	9
SP	SP - 8:	31006	SP - 8:	31007	SP - 83	31008	SP - 83	31009	r¥≎ SI	þ	₩¢ RJ		RS	*	0)	#
sc														Ŧ			(×
														Termin	ar	N	ludo
BA														Espera	3	ار Tra	t 🗰 nsferir
	2	+)	2		2		2							L.	Ť	4 1)	L
	SP - 8	31000	SP - 8	31002	MG - 8	36000	MG - 8	36002						Т			Т
	SP - 8	31001	SP - 8	31003	ТС - 8 МG - 8	36001	MG - 8	36003						-	Ī	Ī	-
SP - 8:	31000			SP - 831002	2					MG - 836001	- 9						
		SP-	7	MG-	8	SP -	9			MG-	1						
-	1	831001	- (3)	836000	E C	831003	ß		ര	836002	2		ß	J			(+
						MG- 836003											

1. Selecione as chamadas ou conferências na área de monitoramento

2. Utilize o botão PTT da console para inicar a transmissão





- Para efetuar uma transmissão em chamadas ou conferências monitoradas pelo monofone:
 - 1. Selecione as chamadas ou conferências na área de monitoramento



	BA	NE	Us Co	u ário nsol	e1										18	8:	58
SUD	لا RF	: 2	لا RF	: 3	* RJ - 83	32000	a RJ - 83	32001	a RJ- 83	2002	a RJ - 83	2003	INTL				×
SUL	🖀 RJ - 83	32004	a RJ - 83	32005	🖀 RJ - 83	32006	a RJ - 83	32007	🖀 RJ - 83	2008	a RJ - 83	2009	MG	1	2	2	3
RJ	🖀 SP - 8	31000	🕿 SP - 8:	31001	🕿 SP - 83	31002	* SP - 83	31003	2 SP - 83	1004	🖀 SP - 83	1005	PR	4	5	, ,	6
SP	🖀 SP - 8	31006	🖀 SP - 83	31007	2 SP - 83	31008	* SP - 83	31009	¢° si	,	¢° RJ		RS	*	s 0))	9 #
sc														Ŧ			″ €×
ВА														Termin	ar	N ,	ludo
	🕿 SP - 8	+) 31000	2 SP - 8:	31002	🕿 MG - 8	36000	🖀 MG - 8	36002						Esper	a U	Tra ∎»)	nsferir
	SP - 8	31001	SP - 8	31003	() MG - 8	36001	() MG - 8	36003						-			-
SP - 83	31000		0	SP- 831002	2		8		4	MG - 83600	1		6	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			
		SP - 831001	7	MG- 836000	, 8	SP- 831003	9			MG- 83600	2 1						
-			0		Ð	MG - 836003	15				Ø			Ļ			(+

- 2. Utilize o botão PTT do monofone para inicar a transmissão
- Para efetuar uma transmissão em uma chamada ou conferência monitorada diretamente pelo botão, utilizando o dispositivo de áudio padrão configurado:
 - Pressione o botão da chamada ou conferência na área de monitoramento. Mantendo pressionado o botão por menos de um segundo, a transmissão continuará até que o botão seja selecionado novamente. Pressionando por mais de um segundo, ao soltar, a transmissão será encerrada;



	BA	NE	Us Co	uário nsol	e1										18	8:5	57
SUD	لا RF	- 2	۲ RF	: 3	a RJ- 83	2000	a RJ - 83	32001	a RJ - 83	2002	a RJ - 83	2003	INTL				×
SUL	* RJ - 83	32004	🖀 RJ - 83	32005	a RJ - 83	2006	a RJ - 83	32007	R J - 83	2008	a RJ - 83	2009	MG	1	2		3
RJ	2	21000	2 SP - 8	31001	2	1002	2	21002	a	21004	2	1005	PR	4	5		6
	3 .	51000	1		3P+6:	51002	a	51005	0	1004	Ö Č	1005		7	8		9
SP	SP - 8	31006	SP - 8	31007	SP - 83	31008	SP - 83	31009	SI	þ	RJ		RS	*	0)	#
sc														?			(×
ва														Termin	ar	м	udo
														Esper	a	ار Trar	nsferir
	SP - 8	+) 31000	SP - 8	31002	🆀 MG - 8	36000	* MG - 8	36002						+	Ļ	()	+
	2		2		2		2							-		-	-
	SP - 8	31001	SP - 8	31003	MG - 8	36001	MG - 8	36003									
SP - 83	31000			SP - 831002	2					MG- 83600	5 1						
		SP-	Ļ	MG-	8	SP -	9			MG-	1						
-)	-051001	Φ	536000	13	MG - 836003	15		Œ	836002	Ø		Ð	Ļ			(+

Durante a transmissão os botões selecionados serão destacados com a cor azul e indicador do dispositivo utilizado para a transmissão.



	BY	NE	Usu Co	u ário nsol	le1										18	3:5	57
SUD	لا Ri	F 2	۲ RF	3	a RJ- 83	32000	🕿 RJ - 83	82001	🕿 RJ - 83	2002	🕿 RJ - 83	2003	INTL				×
SUL	🖀 RJ - 8	32004	🖀 RJ - 83	32005	🖀 RJ-83	32006	🖀 RJ-83	32007	a RJ - 83	2008	a RJ - 83	2009	MG	1	2		3
RJ	🕿 SP - 8	31000	2 SP - 83	31001	2 SP - 83	31002	2 SP - 83	31003	2 SP - 83	31004	* SP - 83	1005	PR	4	5		6
SP	2 SP-8	31006	2 SP - 83	31007	2 SP - 81	31008	2 SP - 83	31009	¢ ¢		¢°		RS	*	8		9 #
sc		51000					J										# ×
														Termin	ar	Mu	ıdo
BA														Esper	a	≱ Tran	a Sferir
	8 SP - 8	~)	SP - 83	31002	🕿 MG - 8	36000	🕿 MG - 8	36002						+	<u>.</u> -	(1)	+
	SP - 8	31001	2 SP - 83	31003	2 MG - 8	36001	2 MG - 8	36003						-			-
SP - 83	31000		0	SP- 83100	2		. 0		9	MG - 836001	, Q		6	(4			
		SP- 831001	P	MG - 83600	.	SP- 83100	↓ 3			MG - 836002	2						
-						MG - 836003	, ↓ 3		Ø		Ø		Ð	Ţ		(•

7.8 Entrar em uma chamada ativa

É possível participar de uma chamada ativa de outra console, caso o botão da chamada esteja cadastrado.

Quando a chamada for estabelecida em outra console, o botão de telefone ficará com cor de ocupado.

Para participar de uma chamada de outra console:

- 1. Selecione o botão de telefone
- 2. Selecione a opção de monitoramento no menu de ações



	BY	NE	Us Co	uário nsol	e1								12	:4	9
	* MG-8		* MG - 8		🛣 MG - 83	36002	1 MG - 8		MG - 83	** MG - 836005	INTL				×
	а мд- 8	336006	🖀 MG - 8	36007	🕿 MG - 8:	36008	1 MG - 8					1	2		3
RI											PR	4	5		6
												7	8		9
												*	0		ц
													U		#
												۲	>		
ΒA												12:48:57	am 16/06/20		
													M(36000(243	i- 1) 0:	00:30
	1		*		*								16/06/20 SI		
	5P-8	31001	SP - 8	31003	MG - 8.								31003(242		
	SP - 8	31002	MG - 8										SI S1002(242)
					2										
				836001											
		MG- 836000		SP - 831001	8	SP - 83100	2	SP - 831003	3 3						
												ļ	2 5 8 0 	(

3. Selecione um botão disponível na área de monitoramento.

Ao entrar em uma chamada que já pertence a uma console, um indicador de intercalação aparecerá no botão.

Л	SP - 8	31001	SP - 83	31003	MG - 8	36001						831002(24	SP - 123)	0:00:30
	🖀 SP - 8	31002	* MG - 8		* MG - 8							16/06/2 8 31001(24	2017 SP - 122)	b 0:00:30
				MG- 836001	2			MG- 836002	4					
		MG- 836000	7	SP - 831001	8	SP - 831002	9	SP- 831003						
-)											Y		(*



7.9 Call Sharing

Caso a funcionalidade "call_sharing" da console esteja ativa, as chamadas de entrada e saída serão compartilhadas para outras consoles que não possuem um botão com o número do ramal chamado configurado.

Para que o call sharing seja efetuado, a chamada deve estar na área de monitoramento e o ramal não deve ter um botão configurado na console que recebeu ou originou a chamada.

Para chamadas recebidas, a chamada será compartilhada com todas as consoles da mesma fila destino da chamada. Para chamadas efetuadas, a chamada será compartilhada para todas as consoles com filas relacionadas.

A chamada compartilhada ficará disponível na área dinâmica das consoles para a participação.

7.10 Push to Swap

Caso a funcionalidade "push_to_swap" da console esteja ativa, será possível transferir de uma conferencia ou chamada de dispositivo de áudio para um monofone utilizando seu respectivo botão PTT.

O Push to Swap desativa a transmissão pelo botão de PTT.

- 1. Selecione a chamada ou conferência na área de monitoramento ou uma chamada em um dispositivo de áudio.
- 2. Utilize o botão PTT do monofone em que a chamada deve ser transferida para iniciar a transferência.

7.11 Private Call

Caso a funcionalidade "private_call" da console esteja ativa, as chamadas que estiverem no dispositivo de áudio de uma console só serão acessíveis para consoles que possuírem essa chamada no dispositivo de áudio.



Nas consoles em que a chamada está na área de monitoramento, o botão da chamada terá um indicador de privacidade e o recebimento e transmissão de áudio estarão bloqueados.

	SP - 8	31001	SP - 8	31003		36001					+	
	🖀 SP - 8	31002	🖀 MG - 8		* MG - 8:						- 1	
		MG- 836002		MG- 836001	Ń							
		MG- 836000	7			SP - 831002	2	SP- 831003	10			
-)										Ŷ	(*